



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

ETIMO 2T

HISTORIQUE DES VERSIONS

Dernière Version : V1.3.0

NOTE : pour obtenir la version de votre ETIMO 2T, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, avec les flèches haut et bas allez à « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK**. Avec les flèches haut et bas, allez à la ligne « **Information** » tout en haut et appuyez sur OK. Reportez-vous à la ligne « **SW_Version** » (voir ci-contre).

HW_Module: M3606
HW_Version: MC6245-VER1.0
SW_Module: Etimo 2T
SW_Version: **DVB-T V1.2.2**
Date: Jan 17 2012

Version	Description
V1.1.5	× Version initiale.
V1.2.2	× Correction de bogues et améliorations diverses. × Amélioration de la gestion des enregistrements avec les deux tuners.
V1.2.8	× Possibilité de régler l'image. × 32 timers sont maintenant disponibles. × Possibilité de régler la durée des sauts lors de la relecture d'un enregistrement. Fonctionne aussi sur des vidéos. × Amélioration des messages et traductions. × Retour en veille si le disque dur devient plein pendant un enregistrement. × Meilleure gestion des enregistrements PS. × Amélioration du contraste dans la liste des enregistrements × Agrandissement du nombre de caractères du titre d'une vidéo. × Amélioration de la lisibilité du titre d'une vidéo. × Amélioration de la lisibilité de la REC List × Prise en compte de l'appui long sur les touches ◀/▶ lors de la lecture d'un MP3. × Meilleure gestion du Timeshift et de l'enregistrement, notamment lorsque le disque dur devient plein. × Amélioration de la sécurité du contrôle parental. × Possibilité d'activer les sous titres lors de la relecture d'un enregistrement. × Lorsque l'on enregistre et que l'on désire relire un enregistrement, la liste des anciens enregistrements n'est plus automatiquement fermée. × Meilleure gestion de la sélection de la partition de travail lorsque deux disques dur sont connectés.
V1.2.9	× Correction du problème de timer hebdomadaire. Le nombre de timers passe de 32 à 16.
V1.3.0	× Le menu multimédia s'ouvre par défaut sur Vidéo. × Choix de l'état après coupure secteur dans le menu Outils, ce qui permet au timer de se lancer si « Allumé » est sélectionné alors que la machine était en veille et qu'une coupure secteur a eu lieu. × 17 caractères disponibles pour renommer un enregistrement.