





L'application **Android Box Remote** vous permet de commander l'EXP@ND TV à partir de votre smartphone ou tablette. Elle pourra avantageusement faire office de souris ou de clavier sans fil.










Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour installer l'application.

Étape 1 : installer et configurer Android Box Remote sur votre EXP@ND TV

<p>1. Ouvrez la page des Applis</p>	
<p>2. Lancez le Google Play Store</p>	
<p>3. Recherchez « android box remote » puis sélectionnez l'application Android Remote / Zank Remote</p>	
<p>4. Installez l'application puis quittez le Google Play Store</p>	



Pour pouvoir utiliser l'application sur votre EXP@ND TV il est nécessaire de configurer les options pour les développeurs en suivant les étapes ci-dessous :





<p>1. Ouvrez les Paramètres</p>	
<p>2. Ouvrez le menu Préférences relatives à l'appareil</p>	
<p>3. Ouvrez le menu À propos</p>	

4. Sélectionnez Build	
5. Appuyez de façon répétée sur la touche OK de la télécommande jusqu'à ce que le message « Vous êtes désormais développeur ! » s'affiche	
6. Revenez au menu précédent (Préférences relatives à l'appareil) puis ouvrez le menu Options pour les développeurs	
7. Activez l'option Débogage USB	
8. Ouvrez la page des Applis	
9. Lancez l'application Android Remote	
10. Autorisez l'application à accéder aux fichiers de votre appareil	
11. Un message vous demandant d'autoriser le débogage USB apparaît	
12. Cochez Toujours autoriser sur cet ordinateur puis sélectionnez AUTORISER et validez	


Étape 2 : installer et configurer Android Box Remote sur votre smartphone

Maintenant que l'application **Android Box Remote** est installée et configurée sur l'EXP@ND TV, il est encore nécessaire de l'installer sur votre smartphone. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous :

1. Dans le Google Play Store , recherchez « android box remote »	
2. Dans la liste des résultats, localisez et sélectionnez l'application Zank Remote	

3. Installez l'application	
4. Une fois l'application installée, lancez-la et passez le guide vidéo en cliquant sur NE PAS MONTRER DE NOUVEAU	<p>⚠ Attention!</p> <p>Vous devez installer cette application sur l'appareil que vous souhaitez contrôler et la configurer pour recevoir votre contrôle. Pour rechercher et configurer cette application sur un autre appareil, recherchez le mot clé «Zank Remote» sur le Play Store</p> <p>GUIDE VIDÉO</p> <p>NE PAS MONTRER DE NOUVEAU</p>
5. Cliquez sur l'icône de recherche (loupe) située en haut à droite de l'interface de l'application	
6. Patientez pendant la recherche de votre EXP@ND TV	
NOTES : <ul style="list-style-type: none"> - Pour que l'application trouve votre EXP@ND TV, celui-ci doit se trouver sur le même réseau que votre smartphone - Si la recherche ne donne rien, n'hésitez pas à la relancer plusieurs fois 	
7. Sélectionnez MECOOL KM3	

Vous pouvez maintenant utiliser l'application sur votre smartphone pour commander l'EXP@ND TV. Référez-vous à l'image ci-dessous pour prendre connaissance des principales fonctionnalités de l'application.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pavé tactile. Utilisez ce dernier pour faire bouger le curseur de la souris sur votre EXP@ND TV. Cliquez sur le pavé pour valider. 2. Recherche vocale. Utilisez ce bouton pour lancer une recherche vocale à partir de votre smartphone. 3. Pavé directionnel. Effectuer un geste du doigt sur ce pavé dans la direction souhaitée (haut, bas, droite ou gauche). 4. Bouton HOME. Permet de revenir à l'écran d'accueil. 5. ON/OFF. 6. Clavier. Permet de faire apparaître un clavier virtuel qui vous permettra d'entrer du texte à partir de votre portable. 7. Boutons de contrôle du volume.
---	---