






Etape 1 : accorder les permissions nécessaires à l'installation

Afin de pouvoir installer l'application **La TV d'Orange** il vous faudra d'abord accorder les permissions adéquates à l'application **FileBrowser**, si cela n'est pas déjà fait. Pour ce faire, suivez simplement les étapes ci-dessous.





Permission d'accès au stockage


Pour donner à l'application **FileBrowser** la permission d'accéder au stockage :

1. Ouvrez les Paramètres	
2. Ouvrez le menu Applications	
3. Ouvrez le menu Autorisations applis	
4. Ouvrez le menu Stockage	
5. Activez la permission pour l'application FileBrowser	

Permission d'installer des applications

Pour donner à l'application **FileBrowser** la permission d'installer des applications :


1. Ouvrez les Paramètres	
2. Ouvrez le menu Applications	
3. Ouvrez le menu Sécurité et restrictions	
4. Ouvrez le menu Sources inconnues	



Etape 2 : télécharger et installer l'application

Vous pouvez télécharger l'application sur votre ordinateur en suivant ce lien :

Une fois l'application téléchargée, placez-la à la racine d'une clé USB puis insérez la clé dans un des ports USB de l'EXP@ND TV.



http://www.cgvforum.fr/cgv_lab0/expandtv/apps/get.php?application=Orange

Attention ! La dénomination exacte du fichier peut changer, mais elle sera toujours **Orange_TV_X.Y.Z.apk** où X.Y.Z représente la version.

Suivez ensuite les étapes ci-dessous :

<p>1. Ouvrez la page des Applis</p>	
<p>2. Lancez l'application FileBrowser</p>	
<p>3. Ouvrez la clé USB que vous venez d'insérer</p>	
<p>4. Sélectionnez l'application puis validez</p>	
<p>5. Sélectionnez INSTALLER puis validez</p>	
<p>6. Patientez jusqu'à la fin de l'installation puis sélectionnez OK et validez</p>	

Etape 3 : installation d'une souris ou d'un autre dispositif de pointage





Pour pouvoir piloter cette application il est nécessaire d'être équipé d'une souris ou d'un dispositif de pointage équivalent. Pour ce faire vous avez plusieurs possibilités :

- Utiliser un dispositif de pointage sans fil, comme une souris ou une télécommande gyroscopique.
- Installer l'application **Android Box Remote** sur l'EXP@ND TV et sur votre smartphone afin que ce dernier puisse être utilisé comme dispositif de pointage. Les étapes d'installation de ce logiciel sont décrites ci-après.



Installer et configurer Android Box Remote sur l'EXP@ND TV











Vous pouvez télécharger et installer l'application directement depuis le Google Play Store.

Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour installer l'application :

1. Ouvrez la page des Appis	
2. Lancez le Google Play Store	
3. Recherchez « android box remote » puis sélectionnez l'application Android Remote / Zank Remote	
4. Installez l'application puis quittez le Google Play Store	


Pour pouvoir utiliser l'application sur votre EXP@ND TV il est nécessaire de configurer les options pour les développeurs en suivant les étapes ci-dessous :







1. Ouvrez les Paramètres	
2. Ouvrez le menu Préférences relatives à l'appareil	

3. Ouvrez le menu À propos	
4. Sélectionnez Build	
5. Appuyez de façon répétée sur la touche OK de la télécommande jusqu'à ce que le message « Vous êtes désormais développeur ! » s'affiche	
6. Revenez au menu précédent (Préférences relatives à l'appareil) puis ouvrez le menu Options pour les développeurs	
7. Activez l'option Débugage USB	
8. Ouvrez la page des Applis	
9. Lancez l'application Android Remote	
10. Autorisez l'application à accéder aux fichiers de votre appareil	
11. Un message vous demandant d'autoriser le débogage USB apparaît	
12. Cochez Toujours autoriser sur cet ordinateur puis sélectionnez AUTORISER et validez	


Installer et configurer Android Box Remote sur votre smartphone

Maintenant que l'application **Android Box Remote** est installée et configurée sur l'EXP@ND TV, il est encore nécessaire de l'installer sur votre smartphone. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous :

1. Dans le Google Play Store , recherchez « android box remote »	
---	--

<p>2. Dans la liste des résultats, localisez et sélectionnez l'application Zank Remote</p>	
<p>3. Installez l'application</p>	
<p>4. Une fois l'application installée, lancez-la et passez le guide vidéo en cliquant sur NE PAS MONTRER DE NOUVEAU</p>	
<p>5. Cliquez sur l'icône de recherche (loupe) située en haut à droite de l'interface de l'application</p>	
<p>6. Patientez pendant la recherche de votre EXP@ND TV</p>	
<p>NOTES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour que l'application trouve votre EXP@ND TV, celui-ci doit se trouver sur le même réseau que votre smartphone - Si la recherche ne donne rien, n'hésitez pas à la relancer plusieurs fois 	
<p>7. Sélectionnez MECOOL KM3</p>	

Vous pouvez maintenant utiliser l'application sur votre smartphone pour commander l'EXP@ND TV. Référez-vous à l'image ci-dessous pour prendre connaissance des principales fonctionnalités de l'application.


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pavé tactile. Utilisez ce dernier pour faire bouger le curseur de la souris sur votre EXP@ND TV. Cliquez sur le pavé pour valider. 2. Recherche vocale. Utilisez ce bouton pour lancer une recherche vocale à partir de votre smartphone. 3. Pavé directionnel. Effectuer un geste du doigt sur ce pavé dans la direction souhaitée (haut, bas, droite ou gauche). 4. Bouton HOME. Permet de revenir à l'écran d'accueil. 5. ON/OFF. 6. Clavier. Permet de faire apparaître un clavier virtuel qui vous permettra d'entrer du texte à partir de votre portable. 7. Boutons de contrôle du volume.
---	---

Etape 4 : lancement de l'application

Attention ! L'application La TV d'Orange n'est pas compatible avec les connexions Ethernet. Pour pouvoir l'utiliser sur votre EPX@ND TV, ce dernier doit **obligatoirement être connecté en WIFI**.

L'application **La TV d'Orange** étant une application Android (et non Android TV), elle n'apparaîtra pas sur la page **Applis** de l'écran d'accueil comme les autres applications. Pour la lancer, vous devrez passer par l'application tierce nommée **Sideload Launcher**.

Pour lancer l'application d'Orange :

<p>1. Dans la page des Applis, lancez l'application Sideload Launcher</p>	
<p>2. Dans la liste d'applications qui apparaît, localisez l'application Orange TV et lancez-la</p>	

RAPPEL ! Cette application est prévue pour être pilotée à la souris ou à l'aide d'un autre dispositif de pointage. Référez-vous à l'étape **3** pour plus de détails à ce sujet.