



*La liberté des images*

**COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE**

**NOTICE DE MISE A JOUR  
DE L'ADAPTATEURS TNT :  
ETIMO 2T-b**


*Version 1.01 – 13-10-2017*

## A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre **ETIMO 2T-b** et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur et votre ETIMO 2T-b.
2. Si votre ETIMO 2T-b est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande. **Note** : *Si le voyant situé en face avant de votre ETIMO 2T-b est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
3. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO 2T-b:



4. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur **vo**tre TV (Dans l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire est « **1.0.19** »; ATTENTION : la valeur lue sur votre TV peut être différente de celle de l'exemple ci-dessus).
5. Rendez-vous sur notre site internet [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) (Section **CGV GRAND PUBLIC**, rubrique **SUPPORT** puis menu Téléchargement.) ou sur notre forum [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr) (Section **Forum CGV Gand Public**, sujet **Support et Téléchargements**) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre ETIMO 2T-b. Le fichier de mise à jour est nommé sous la forme :

« **ETIMO\_2T-b\_VX.X.X\_AAAAMMJJ\_CGV.abs** »

Où **X.X.X** représente le numéro de version.

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre ETIMO 2T-b, une mise à jour est nécessaire.

## B. Mise à jour de votre ETIMO 2T-b

- 1) Branchez une clé USB sur votre PC et copiez le fichier de mise à jour (**ETIMO\_2T-b\_Vx.x.x\_abs**) précédemment téléchargé à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB formaté en **FAT32** (format standard des petites clés USB inférieure à 32Go).


**Info :** Pour copier un fichier à la racine d'une clé, il suffit de coller le fichier directement dans la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.

**ATTENTION :** La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB formatés en NTFS ou exFAT.


- 2) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur l'un des ports USB de votre ETIMO 2T-b et attendez que le message ci-contre s'affiche.

USB connecté


- 3) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Mise à jour par USB** » et appuyez sur **OK** pour y entrer.




- 4) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **Démarrer** » et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Le ETIMO 2T-b va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.



- 5) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.




- 6) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.



7) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

**ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:**

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre ETIMO 2T-b du secteur sous peine de rendre votre ETIMO 2T-b définitivement non fonctionnel!**



8) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO 2T-b redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



9) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche automatique de toutes les chaînes TNT démarre. Lorsque la recherche automatique de toutes les chaînes TNT est terminée, votre Etimo 2T-b est prêt pour utilisation.

### **EN CAS DE PROBLEME :**

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre Etimo du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Forum CGV : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

Site internet de CGV : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

Assistance technique par téléphone :  
(Service "Hotline")

**0 892 020 009** Service 0,40 € / min  
+ prix appel