


CGV ETIMO @T

Procédure de mise à jour


Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à jour votre Etimo @T.

1. Déterminer la version logicielle de votre Etimo @T


Dans le menu « **SYSTÈME** », sélectionnez l'application « **Configuration Android** » en bas à gauche.



Dans la colonne de gauche cliquez sur le menu « **A propos de l'Etimo @T** » (le menu est situé tout en bas de la liste).



La version logicielle courante est indiquée sous le label « **Numéro de build** ».



2. Télécharger la mise à jour

Téléchargez le fichier de mise à jour sur le forum CGV, en suivant le lien ci-dessous :

http://www.cgvforum.fr/cgv_labu/updates2.html#ETIMOATT

NOTE : l'intitulé du lien vers la mise à jour vous donnera le numéro de version, par exemple « Mise à jour logicielle de l'ETIMO @T (**0.9.3**) ». Si cette version est inférieure à la version de votre Etimo @T (cf. point précédent), il n'est pas nécessaire de le mettre à jour votre appareil.

3. Appliquer la mise à jour

Pour mettre à jour votre Etimo @T, procédez comme suit :

Copiez le fichier que vous venez de télécharger (« **update.zip** ») à la **racine** d'une clé USB.


Une fois le fichier copié, connectez la clé USB au **port USB arrière** du Etimo @T.

ATTENTION !!! La mise à jour ne fonctionnera pas si vous connectez la clé USB au port USB situé sur le côté du Etimo @T. Utilisez impérativement le port USB arrière.


Dans le menu « **SYSTÈME** », sélectionnez l'application « **Configuration Android** » en bas à gauche.




Dans la colonne de gauche cliquez sur le menu « **A propos de l'Etimo @T** » (le menu est situé tout en bas de la liste).




Dans la colonne de droite, cliquez sur « **Mise à jour du système** ».



Puis cliquez sur « **Installer une mise à jour** ».




Cliquez sur « **Depuis le port USB** ».



Cliquez sur « **Installer maintenant** » pour lancer la procédure de mise à jour.



Votre Etimo @T va redémarrer puis appliquer la mise à jour.



Pendant la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB ou le bloc secteur, cela pourrait rendre votre appareil inutilisable.

Une fois la mise à jour terminée, votre Etimo @T redémarrera automatiquement.

